



## NCC-Deckelhandler



Mit Hilfe des Deckelhandlers lassen sich universell die NCC-Deckel der einzelnen Kavitäten der THERMOSPRINT-NCC 96-Well Platten, die 1,5ml NCC-Tubes und die 10ml NCC-Gefäße separat öffnen und wiederverschließen.

Der Deckelhandler kann sowohl mit, als auch ohne Pipette verwendet werden.

Durch den mitgelieferten Adapter lässt sich der Deckelhandler einfach auf eine Eppendorf-Reference Pipette montieren.

Manueller Deckelhandler zum Öffnen und Wiederverschließen von NCC-Platten und allen NCC-Tubes.

PP

ISO

DNA RNase  
FREE

INHIBITOR  
FREE

	<b>Deckelhandler</b>
<b>Kat. Nr.</b>	<b>311004</b>
Stück pro Beutel	1